

Logomarca da Empresa	MODELO AGRODEFESA	PSO
	Programa de Autocontrole PAC 10	Página 17 de 26
		Rev: 00

Serragem da carcaça

- Posicionar o equipamento (serra) sobre a última vértebra sacral, serrando ao longo da coluna vertebral.
- Nesta posição ligar a serra e conduzi-la em direção a linha alba até o final da carcaça.
- Mergulhar a serra no esterilizador a uma temperatura mínima de 85°C entre as operações.

Monitoramento e Frequência

Deverá ser realizado pela empresa, diariamente observando a execução dos procedimentos, avaliando xx carcaças em cada horário.

Possíveis não conformidades e Ações Corretivas

Não Conformidade	Ação Corretiva
Quebra da lâmina da serra durante a operação de serragem da carcaça.	Paralisar as atividades. Checar visualmente a carcaça para verificação de resquícios de lâmina.
A serragem ineficiente (não simétrica) da carcaça.	Abrir manualmente o canal medular com uma machadinha.
A não esterilização da serra a cada operação.	Esterilizar a serra a cada operação.
Qualquer uma citada acima.	Retreinar colaborador envolvido na operação.

Registro

PAC 10 PL 01 - Procedimento Sanitário Operacional (PSO).