

Logomarca da empresa	MODELO AGRODEFESA	Revisão: 00
	Procedimento de higienização pré-operacional luminárias	Página 1 de 1

O QUÊ?	COMO?	QUANDO?	QUEM?	FREQUÊNCIA
LUMINÁRIAS	<p style="text-align: center;">LAVAGEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remover o protetor da luminária com auxílio de uma escada • Aplicar o detergente alcalino clorado a uma concentração de XX, manualmente ou através de gerador de espuma, deixando agir por XX. • Esfregar com o auxílio de esponjas de fibras para remover as sujidades mais aderidas nestes locais; • Enxaguar com água sob pressão removendo todo produto químico. 	Após o término das atividades e antes da lavagem dos equipamentos	Colaboradores da higienização	Mensalmente