

Logomarca da empresa	MODELO AGRODEFESA	Revisão: 00
	Procedimento de higienização pré-operacional - Luminárias	Página 1 de 1

O QUÊ?	COMO?	QUANDO?	QUEM?	FREQUÊNCIA
LUMINÁRIAS	<p style="text-align: center;">LAVAGEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desmontar as luminárias • Pré-enxaguar com água sob pressão; • Aplicar o detergente alcalino clorado a uma concentração de XX, manualmente ou através de gerador de espuma, deixando agir por XX minutos. • Esfregar com o auxílio de esponjas de fibras e/ou escovas de cerdas duras para remover as sujidades mais aderidas nestes locais; • Enxaguar com água removendo todo produto químico; 	Após o término das atividades e antes da lavagem dos equipamentos	Colaboradores da higienização	Mensalmente